McKINLEY

409098 PULSE HS-016, 409112 PULSE JR HS-016, 420642 SNOWFOXY HS109, 429394 FLYTE PRO, 429396 BOLD

ABB.1

a lesser degree of protection from penetration.

DISPOSAL
When no longer in use, dispose of this product in accordance with applicable local/state regulations.

Please find the EU declaration of conformity on our website : intersport.com/declarations

DE
HELM

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung und bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf.

WARNUNG
Alle Schutzausrüstung hat ihre Grenzen. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig. Dieser Helm ist ausschließlich für die folgenden Aktivitäten vorgesehen: Skifahren, Snowboarden. Er ist nicht für den Einsatz im Motorsport, für die Verwendung mit Motorrädern oder jeder sonstigen andere Sportarten konzipiert. Dieser Helm schützt nur die Bereiche, die er physisch bedeckt. Er schützt nicht den Hals, Nacken oder das Gesicht. Kein Helm bietet langdauernden Schutz vor allen möglichen Unfällen bieten. Bestimmte Arten von Aufprall, selbst bei Unfällen mit niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit, können zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Fahren Sie jederzeit vorsichtig und Snowboarden stets vorsichtig und aufmerksam. Beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien.

PFLEGE UND WARTUNG
Reinigen Sie den Helm nur mit Wasser und milder Seife. Erdölprodukte, Kohlenwasserstoffe, Reinigungsmittel, Farben, Lacke, Klebstoffe und ähnliche Produkte können den Helm beschädigen und seine Schutzwirkung beeinträchtigen. Lassen Sie Ihren Helm nicht im Auto oder in der Nähe von direkten oder indirekten Wärmequellen. Hohe Temperaturen (über 30 °C) können dazu führen, dass die Kunststoffschale schmilzt. Schäden dieser Art sind nicht durch die Garantie abgedeckt, die ab dem Kaufdatum gilt. Achten Sie beim Lagern und Transportieren Ihres Helms darauf, dass er vor direkter Sonneneinstrahlung, Stößen und Druck durch andere Gegenstände geschützt ist. Trocknen Sie den Helm nach Gebrauch an einem gut belüfteten Ort. Verwenden Sie keinen Haartrockner oder andere Arten von Trocknern oder direkten Wärmequellen.

DIE RICHTIGE GRÖSSE
Die Wahl der richtigen Helmgröße ist entscheidend, um maximalen Schutz zu gewährleisten.Messen Sie den Umfang Ihres Kopfes in Zentimetern vom Stirnbereich bis zum hintersten Punkt des Schädels mit einem Maßband. Der Helm muss an den Träger angepasst werden. Vermeiden Sie Hohlräume und Druckstellen – der Helm sollte gleichmäßig auf dem Kopf sitzen. Der Helm muss immer korrekt am Kopf befestigt sein. Der Kinnriemen muss unter dem Kinn geschlossen werden. Ein korrekt getragener Helm sollte so platziert sein, dass er die Stirn schützt und nicht zu weit nach hinten über den Hinterkopf geschoben wird (Abb. 1) Überprüfen Sie diese Einstellungen jedes Mal, wenn Sie den Helm benutzen. Kinderhelme sollten immer von einem Erwachsenen überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt positioniert sind und der Kinnriemen geschlossen ist.

NUTZUNGSDAUER
Dieser Helm wurde entwickelt, um Stöße zu verformung oder Zerstörung zu absorbieren. Wenn Ihr Helm einem starken Stoß, heftigen Aufprall oder einem Unfall ausgesetzt wurde, sollte er entsorgt und ersetzt werden, auch wenn keine sichtbaren Schäden vorhanden sind. Alle Schutzausrüstung muss regelmäßig ersetzt werden, unabhängig von sichtbaren Schäden. Empfohlene Austauschzeit 5 Jahre (siehe Produktionsdatum). Klasse A und Klasse B wurden für Alpinskifahrer, Snowboarder und ähnliche Gruppen entwickelt und bieten vergleichsweise mehr Schutz. Klasse-B-Helme können eine bessere Belüftung und ein besseres Hörvermögen bieten, schützen jedoch einen kleineren Bereich des Kopfes und bieten einen geringeren Schutz vor Durchdringung.

ENTSORGUNG
Wenn der Helm nicht mehr verwendet wird, entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den geltenden lokalen Abfallvorschriften.

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website: intersport.com/declarations

FR
CASQUE

Veuillez lire les instructions d'utilisation avant emploi et les conserver pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENT
Tous les équipements de sécurité ont leurs limites. Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. Ce casque est exclusivement destiné aux activités suivantes : ski, snowboard. Il n'est pas conçu pour une utilisation dans les sports mécaniques, avec des cyclomoteurs ou des scooters, ni pour d'autres sports. Ce casque protège uniquement les zones qu'il couvre physiquement. Il ne protège pas la gorge, le cou ou le visage. Aucun casque ne peut offrir une protection complète contre toutes les accidents possibles. Certains types d'impact, même à faible ou moyenne vitesse, peuvent entraîner des blessures graves ou mortelles. Skiez ou faites du snowboard avec prudence et vigilance. Respectez les consignes de sécurité.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE.
Nettoyez le casque uniquement avec de l'eau et du savon doux. Les produits pétroliers, hydrocarbures, nettoyants, solvants, vernis, colles et produits similaires peuvent endommager le casque et altérer ses qualités protectrices. Ne laissez pas votre casque dans une voiture ou à proximité de sources de chaleur directes ou indirectes. Des températures élevées (supérieures à 30 °C) peuvent provoquer la fusion de la coque en plastique. Les dommages de ce type ne sont pas couverts par la garantie valable à partir de la date d'achat. Lors du stockage et du transport de votre casque, assurez-vous qu'il est protégé contre l'exposition prolongée au soleil, les chocs et la pression d'autres objets. Après utilisation, séchez votre casque dans un endroit bien ventilé. N'utilisez pas de sèche-cheveux ni d'autre type de séchoir ou de source de chaleur directe.

LA BONNE TAILLE
Choisir la bonne taille de casque est essentiel pour garantir une protection maximale. Mesurez le tour de votre tête en centimètres, au front juste à l'arrière des crâne, à l'aide d'un ruban mesureur. Le casque doit être ajusté à la morphologie du porteur. Évitez les espaces vides et les points de pression – le casque doit épouser uniformément la forme de la tête. Le casque doit toujours être correctement fixé sur la tête. La jugulaire doit être fermée sous le menton. Un casque correctement porté doit être positionné de manière à ne pas glisser le front et ne pas être trop en arrière du crane (Fig. 1) Vérifiez ces réglages à chaque utilisation du casque. Les casques pour enfants doivent toujours être vérifiés par un adulte afin de s'assurer qu'ils sont correctement ajustés et que la jugulaire est bien fermée.

DURÉE D'UTILISATION
Ce casque a été conçu pour absorber les chocs par déformation ou destruction. Si votre casque a subi un choc violent, un impact important ou a été impliqué dans un accident, il doit être jeté et remplacé, même s'il ne présente aucun dommage visible. Tous les équipements de protection doivent être remplacés régulièrement, indépendamment des dommages visibles. Remplacement recommandé: tous les 5 ans (voir ⓓ pour la date de production). Les casques de classes A et B sont destinés aux skieurs de ski alpin, aux skieurs de surf des neiges et aux groupes similaires. Les casques de classe A offre une protection relative supérieure. Les casques de classe B peuvent être mieux aérés et permettre une meilleure audition mais protègent une surface moins importante de la tête et offre une protection moindre contre la penetration.

ÉLIMINATION
Lorsqu'il n'est plus utilisé, éliminez ce produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.

Veuillez consulter la déclaration de conformité UE sur notre site web: intersport.com/declarations

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Rengör hjälmen endast med vatten och mild tvål. Petroleumprodukter, lösningsmedel, färger, lacker, lim och liknande produkter kan skada hjälmen och försämra dess skyddsegenskaper. Lämna inte hjälmen i bilen eller nära direkta eller indirekta värmekällor. Höga temperaturer (över 30 °C) kan göra att plastskalet smälter. Skador av denna typ omfattas inte av garantin som gäller från inköpsdatum. Vid förvaring och transport, se till att hjälmen är skyddad mot stötar genom deformation eller förstörelse. Om du hjälper dig av en torkare, torka hjälmen på en vältvinklerad plats. Använd inte hårtork eller annan typ av torkare eller direkt värmekälla.

RÄTT STORLEK
Att välja rätt hjälmstorlek är avgörande för att säkerställa maximalt skydd. Mät huvudets omkrets i centimeter från pannan till bakhuvudet med ett mättband. Hjälmen måste justeras för att passa bäraren. Undvik håligheter och tryckpunkter – hjälmen skal sitta jämnt mot huvudet. Hjälmen måste alltid vara ordentligt fastsänd på huvudet. Hakremmen ska vara stängd under hakan. En korrekt buren hjälm ska placeras ovanpå ögonbrynen. Om den placeras bakåt för långt bak på huvudet (Fig. 1). Kontrollera dessa justeringar varje gång du använder hjälmen. Barnhjälmar ska alltid kontrolleras av en vuxen för att säkerställa att de sitter rätt och att hakremmen är stängd.

ANVÄNDNINGSTID
Denna hjälm är konstruerad för att absorbera stötar genom deformation eller förstörelse. Om du hjälper dig av en torkare, torka hjälmen på en vältvinklerad plats. Använd inte hårtork eller annan typ av torkare eller direkt värmekälla.

IT
CASCO

Si prega di leggere le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo e conservarle per futura consultazione.

AVVERTENZA
Tutte le attrezzature di sicurezza hanno dei limiti. Leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni. Questo casco è destinato esclusivamente alle seguenti attività: sci, snowboard. Non è progettato per l'uso in sport motoristici, con ciclomotori o scooter né per altri sport. Questo casco protegge solo le aree che copre fisicamente. Non protegge la gola, il collo o il viso. Nessun casco può offrire una protezione completa contro tutti i possibili incidenti. Alcuni tipi di impatto, anche a velocità bassa o media, possono causare lesioni gravi o mortali. Sciare o fare snowboard sempre con prudenza e attenzione. Rispettare le norme di sicurezza.

CURA E MANUTENZIONE
Pulire il casco solo con acqua e sapone neutro. Prodotti a base di petrolio, idrocarburi, detergenti, vernici, lacche, adesivi e prodotti simili possono danneggiare il casco e compromettere le qualità protettive. Non lasciare il casco in auto o vicino a fonti di calore dirette o indirette. Temperature elevate (oltre 30 °C) possono causare la fusione della calotta in plastica. Danni di questo tipo non sono coperti dalla garanzia valida dalla data di acquisto. Durante la conservazione e il trasporto, assicurarsi che il casco sia protetto da esposizione prolungata al sole, urti e pressione di altri oggetti. Dopo l'uso, asciugare il casco in un luogo ben ventilato. Non utilizzare asciugacapelli o altri tipi di asciugatori o fonti di calore dirette.

LA TAGLIA CORRETTA
Scegliere la taglia corretta del casco è essenziale per garantire la massima protezione. Misurare la circonferenza della testa in centimetri dalla fronte fino alla parte posteriore del cranio con un metro a nastro. Il casco deve essere regolato per adattarsi al portatore. Evitare spazi vuoti e punti di pressione: il casco deve aderire uniformemente alla forma della testa. Il casco deve essere sempre correttamente fissato alla testa. Il cinturino sottogola deve essere chiuso sotto il mento. Un casco correttamente posizionato deve proteggere la fronte e non essere spinto troppo indietro sulla testa (Fig. 1). Controllare queste regolazioni ogni volta che si utilizza il casco. I caschi per bambini devono essere sempre controllati da un adulto per assicurarsi che siano posizionati correttamente e che il cinturino sia chiuso.

DURATA MASSIMA DI UTILIZZO
Questo casco è progettato per assorbire gli urti tramite deformazione o distruzione. Se il casco ha subito un forte colpo, un impatto violento o è stato coinvolto in un incidente, deve essere eliminato e sostituito, anche se non presenta danni visibili. Tutti i dispositivi di protezione devono essere sostituiti periodicamente, indipendentemente dai danni visibili. Sostituzione consigliata: ogni 5 anni (vedere ⓓ per la data di produzione). I caschi di Classe A e Classe B sono progettati per sciatori alpini, snowboarder e gruppi simili. I caschi di Classe A offrono una protezione relativamente maggiore. I caschi di Classe B possono offrire una migliore ventilazione e udito, ma proteggono una zona più piccola della testa e offrono un grado di protezione inferiore contro la penetrazione.

SMALTIMENTO
Quando non è più utilizzato, smaltire il prodotto in conformità alle normative locali sui rifiuti.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile sul nostro sito web: intersport.com/declarations

NL
HELM

Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik en bewaar deze voor toekomstige referentie.

WAARSCHUWING
Alle veiligheidsuitrusting heeft zijn beperkingen. Lees en volg alle instructies zorgvuldig. Deze helm is uitsluitend bedoeld voor de volgende activiteiten: skiën, snowboarden. Hij is niet ontworpen voor gebruik bij motorsports, in combinatie met bromfietsen of scooters, noch voor andere sporten. Deze helm biedt alleen bescherming voor de gebieden die hij fysiek bedekt. Hij beschermt niet de kaken, nek of het gezicht. Geen enkele helm kan volledige bescherming bieden tegen alle mogelijke ongevallen bepaalde soorten impact, zelfs bij lage of gemiddelde snelheid, kunnen leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen. Ski of snowboard altijd voorzichtig en alert. Respecteer de veiligheidsvoorschriften.

ONDERHOUD EN VERZORGING
Reinig de helm alleen met water en milde zeep. Petroleumproducten, koolwaterstoffen, reinigingsmiddelen, verf, lak, lijmen en soortgelijke producten kunnen de helm beschadigen en de beschermende eigenschappen aantasten. Laat uw helm niet in de auto liggen of in de buurt van directe of indirecte warmtebronnen. Hoge temperaturen (boven 30 °C) kunnen ervoor zorgen dat de kunststof buitenschaal smelt. Schade van deze aard valt niet onder de garantie die geldig is vanaf de aankoopdatum. Zorg er bij het opbergen en vervoeren van uw helm voor dat hij beschermd is tegen constante zonneschijn, stoten en druk van andere voorwerpen. Droog uw helm na gebruik op een goed geventileerde plaats. Gebruik geen föhn of andere type droger of directe warmtebron.

DE JUISTE MAAT
Het kiezen van de juiste helmmaat is essentieel om maximale bescherming te garanderen. Meet de omtrek van uw hoofd in centimeters van het voorhoofd tot het uiterste achterhoofd met een meetlint. De helm moet worden aangepast aan de bewaarder. Vermijd holtes en drukpunten – de helm moet gelijkmatig op het hoofd passen. De helm moet altijd goed gepositioneerd op het hoofd. De kinband moet onder de kin gesloten worden. Een correct gedragen helm moet zo geplaatst zijn dat hij het voorhoofd beschermt en niet te ver naar achteren op het hoofd wordt geschoven (Afbeelding 1). Controleer deze instellingen elke keer dat u de helm gebruikt. Kinderhelmen moeten altijd door een volwassene worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze correct zijn geplaatst en dat de kinband gesloten is.

LEVENSDUUR
Deze helm is ontworpen om te vervormingen of vernietiging van de schade te absorberen door deze helm een harde klap, een hevige impact heeft ondergaan of bij een ongeval betrokken is geweest, moet hij worden vervangen, zelfs als er geen zichtbare schade is. Alle beschermingsmiddelen moeten periodiek worden vervangen, ongeacht zichtbare schade. Aanbevolen vervanging: elke 5 jaar (zie ⓓ productiedatum). Helmen van klasse A en klasse B zijn ontworpen voor alpineskiërs, snowboarders en vergelijkbare groepen. Klasse A-helmen bieden relatief meer beschermking. Klasse B-helmen kunnen betere ventilatie en gehoor bieden, maar beschermen een kleiner deel van het hoofd en bieden een lagere mate van bescherming tegen penetratie.

AFVALVERWERKING
Wanneer het product niet meer wordt gebruikt, gooi het weg volgens de geldende lokale afvalvoorschriften.

De EU-conformiteitsverklaring vindt u op onze website: intersport.com/declarations

EN
HELMET

Please read the user instructions before use and keep them for future reference.

WARNING
All safety equipment has its limits. Read and follow all instructions carefully. This helmet is exclusively intended for the following activities: skiing, snowboarding. It is not designed for motor sports use, use in connection with mopeds and scooters nor for other sports. This helmet provides protection only to the areas it physically covers. It doesn't protect the throat, neck, or face. No helmet can offer complete protection against all possible accidents. Certain types of impact, even at low or medium-speed accidents, can result in serious or fatal injuries. Always ski or snowboard with care and awareness. Respect safety guidelines.

CARE AND MAINTENANCE
Clean the helmet only with water and mild soap. Petroleum products, hydrocarbons, cleaners, paints, lacquers, adhesives and similar products may damage the helmet and spoil its protective qualities. Do not leave your helmet in a car or close to direct or indirect heat sources. High temperatures (over 30°C) may cause the plastic shell to melt. Damage of this nature is not covered by the guarantee valid from the date of purchase. When storing and transporting your helmet, make sure that it is protected against constant sunshine, impacts and pressure from other objects. After use, dry your helmet in a well-ventilated place. Do not use a hair dryer or other type of dryer or direct heat source.

THE RIGHT SIZE
Choosing the correct helmet size is essential to ensure maximum protection. Measure the circumference of your head in centimeters from the forehead to the extreme rear of the skull with a tape measure. The helmet must be adjusted to fit the wearer. Avoid hollow and pressure points – the helmet should fit the shape of the head evenly. The helmet must always be properly fastened on the head. The chin strap may be closed under the chin. A correctly worn helmet should be placed so as to protect the forehead and not be pushed too far back over the back of the head. (Abb 1.) Check these settings each time you use the helmet. Children's helmets should always be checked by an adult to ensure that they are positioned correctly with the chin strap buckled closed.

SERVICE LIFE
This helmet was designed to absorb shocks by deformation or destruction. If your helmet has been subjected to a forceful shock, violent impact or involved in the accident, it should be discarded and replaced even if there is no visible damage. All protective equipment must be replaced periodically, regardless of visible damage. Suggested replacement: every 5 years (see ⓓ for production date). Class A and Class B have been designed for Alpine skiers, snowboarders and similar groups. Class A helmets offer comparatively more protection. Class B helmets may offer greater ventilation and better hearing, but protect a smaller area of the head and give less protection in the event of penetration.

DISPOSAL
When no longer in use, dispose of this product in accordance with applicable local/state regulations.

Find the EU declaration of conformity on our website : intersport.com/declarations

SV
HJÄLM

Läs bruksanvisningen innan användning och spara den för framtida referens.

VARNING
All skyddsutrustning har sina begränsningar. Läs och följ alla instruktioner noggrant. Denna hjälm är uteslutande avsedd för följande aktiviteter: skidåkning, snowboardåkning. Den är inte konstruerad för motorsport, användning med mopeder eller skotrar och inte heller för andra sporter. Hjälmen skyddar endast de områden som den fysiskt täcker. Den skyddar inte hals, nacke eller ansikte. Ingen hjälm kan ge fullständigt skydd mot alla möjliga olyckor. Vissa typer av slag, även vid låg eller medelhög hastighet, kan leda till allvarliga eller dödliga skador. Åk alltid skidor eller snowboard med försiktighet och uppmärksamhet. Följ säkerhetsföreskrifterna.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Rengör hjälmen endast med vatten och mild tvål. Petroleumprodukter, lösningsmedel, färger, lacker, lim och liknande produkter kan skada hjälmen och försämra dess skyddsegenskaper. Lämna inte hjälmen i bilen eller nära direkta eller indirekta värmekällor. Höga temperaturer (över 30 °C) kan göra att plastskalet smälter. Skador av denna typ omfattas inte av garantin som gäller från inköpsdatum. Vid förvaring och transport, se till att hjälmen är skyddad mot stötar genom deformation eller förstörelse. Om du hjälper dig av en torkare, torka hjälmen på en vältvinklerad plats. Använd inte hårtork eller annan typ av torkare eller direkt värmekälla.

RÄTT STORLEK
Att välja rätt hjälmstorlek är avgörande för att säkerställa maximalt skydd. Mät huvudets omkrets i centimeter från pannan till bakhuvudet med ett mättband. Hjälmen måste justeras för att passa bäraren. Undvik håligheter och tryckpunkter – hjälmen skal sitta jämnt mot huvudet. Hjälmen måste alltid vara ordentligt fastsänd på huvudet. Hakremmen ska vara stängd under hakan. En korrekt buren hjälm ska placeras ovanpå ögonbrynen. Om den placeras bakåt för långt bak på huvudet (Fig. 1). Kontrollera dessa justeringar varje gång du använder hjälmen. Barnhjälmar ska alltid kontrolleras av en vuxen för att säkerställa att de sitter rätt och att hakremmen är stängd.

ANVÄNDNINGSTID
Denna hjälm är konstruerad för att absorbera stötar genom deformation eller förstörelse. Om du hjälper dig av en torkare, torka hjälmen på en vältvinklerad plats. Använd inte hårtork eller annan typ av torkare eller direkt värmekälla.

ES
CASCO

Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el producto y consérvelas para futuras consultas.

ADVERTENCIA
Todo equipo de protección tiene sus límites. Lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones. Este casco está destinado exclusivamente para las siguientes actividades: esquí, snowboard. No está diseñado para deportes de motor, uso con ciclomotores o scooters ni para otros deportes. Este casco solo protege las áreas que cubre físicamente. No protege la garganta, el cuello ni la cara. Ningún casco puede ofrecer una protección completa contra todos los posibles accidentes. Ciertos tipos de impactos, incluso a baja o media velocidad, pueden causar lesiones graves o mortales. Practique esquí o snowboard siempre con precaución y atención. Respete las normas de seguridad.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Limpie el casco únicamente con agua y jabón suave. Los productos derivados del petróleo, hidrocarburos, limpiadores, pinturas, lacas, adhesivos y productos similares pueden dañar el casco y reducir sus cualidades protectoras. No deje el casco en el coche ni cerca de fuentes de calor directas o indirectas. Las altas temperaturas (superiores a 30 °C) pueden provocar que la carcasa de plástico se derrita. Los daños de este tipo no están cubiertos por la garantía válida desde la fecha de compra. Al almacenar y transportar el casco, asegúrese de que está protegido contra la exposición prolongada al sol, golpes y presión de otros objetos. Después de usarlo, seque el casco en un lugar bien ventilado. No utilice secador de pelo ni otro tipo de secador o fuente de calor directa.

LA TALLA CORRECTA
Elegir la talla correcta del casco es esencial para garantizar la máxima protección. Mida la circunferencia de su cabeza en centímetros justo por encima de la parte posterior del cráneo con una cinta métrica. El casco debe ajustarse al usuario. Evite huecos y puntos de presión: el casco debe adaptarse uniformemente a la forma de la cabeza. El casco debe estar siempre correctamente abrochado en la cabeza. La correa de la barbilla debe cerrarse bajo el mentón. Un casco correctamente colocado debe quedar en mente grado de protección contra penetración.

VIDA ÚTIL
Este casco está diseñado para absorber impactos mediante deformación o destrucción. Si su casco ha sufrido un golpe fuerte, un impacto violento o ha estado involucrado en un accidente, debe desecharse y reemplazarse, incluso si no presenta daños visibles. Todo el equipo de protección debe reemplazarse periódicamente, independientemente de los daños visibles. Recomendación: cada 5 años (consulte ⓓ la fecha de producción). Las clases A y B están diseñadas para esquiadores alpinos, snowboarders y grupos similares. Los cascos de clase A ofrecen una protección comparativamente mayor. Los cascos de clase B pueden ofrecer mejor ventilación y audición, pero protegen una zona más pequeña de la cabeza y ofrecen un menor grado de protección contra penetración.

ELIMINACIÓN
Cuando ya no se utilice, deseche este producto conforme a la normativa local aplicable sobre residuos.

Encuentre la declaración de conformidad de la UE en nuestro sitio web: intersport.com/declarations

NO
HJELM

Les bruksanvisningen før bruk og oppbevar den for fremtidig referanse.

ADVARSEL
Alt sikkerhetsutstyr har sine begrensninger. Les og følg alle instruksjoner nøye. Denne hjelmen er utelukkende beregnet for følgende aktiviteter: skikjøring, snowboard. Den er ikke konstruert for motorsport, bruk med mopeder eller scootere, og heller ikke for andre idretter. Denne hjelmen beskytter kun de deler den faktisk dekker. Den beskytter ikke hals, nakke eller ansikt. Ingen hjelm kan gi fullstendig beskyttelse mot alle mulige ulykker. Enkelte typer støt, selv ved lav eller middels hastighet, kan føre til alvorlige eller dødelige skader. Kjør alltid ski eller snowboard med forsiktighet og oppmerksomhet. Følg sikkerhetsregelene.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD
Rengjør hjelmen kun med vann og mild såpe. Petroleumsprodukter, hydrokarboner, rengjøringsmidler, maling, lakk, lim og lignende produkter kan skade hjelmen og redusere dens beskyttende egenskaper. Ikke la hjelmen ligge i bilen eller i nærheten av direkte eller indirekte varmekilder. Høye temperaturer (over 30 °C) kan føre til at plastskallet smelter. Skader av denne type dekkes ikke av garantien som gjelder fra kjøpsdatoen. Ved lagring og transport, sørg for at hjelmen er beskyttet mot direkte støt og skade fra andre gjenstander. Etter bruk, tørk hjelmen på et godt ventilert sted. Ikke bruk hårføner eller annen type tørker eller direkte varmekilde.

RIKTIG STØRRELSE
Det er essensielt hjelmstørrelse er avgjørende for å sikre maksimal beskyttelse. Mål omkretsen av hodet i centimeter fra pannen til bakhodet med et målebånd. Hjelmen må justeres for å passe brukeren. Unngå hulrom og trykkpunkter – hjelmen skal sitte jevnt mot hodet. Hjelmen må alltid være korrekt festet på hodet. Hakestroppen skal være lukket under haken. En korrekt plassert hjelm skal beskytte pannen og ikke være skjøvet for langt bak på hodet (Fig. 1). Kontroller disse justeringene hver gang du bruker hjelmen. Barnehjelmer skal alltid kontrolleres av en voksen for å sikre at de er riktig plassert og at hakestroppen er lukket.

BRUKSTID
Denne hjelmen er konstruert for å absorbere støt gjennom deformasjon eller ødeleggelse. Hvis hjelmen har vært utsatt for et kraftig slag, voldsom påvirkning eller har vært involvert i en ulykke, skal den kasseres og erstattes, selv om det ikke er synlige skader. Alt verneutstyr må byttes ut regelmessig, uavhengig av synlige skader. Anbefalt utskifting: hvert 5. år (se ⓓ produksjonsdato). Klasse A og klasse B er designet for alpiskiløpere, snowboarder og lignende grupper. Klasse A-hjelmer gir relativt mer beskyttelse. Klasse B-hjelmer kan gi bedre ventilasjon og høreevne, men beskytter et mindre område av hodet og gir lavere grad av beskyttelse mot penetrasjon.

AVFALLSHÅNDTERING
Når produktet ikke lenger er i bruk, skal det kastes i samsvar med gjeldende lokale avfallsforskrifter.

EU-erklæringen om samsvar finner du på vår nettside: intersport.com/declarations

DA
HJELM

Læs brugsanvisningen før brug og gem den til fremtidig reference.

ADVARSEL
Alt sikkerhedsudstyr har sine begrænsninger. Læs og følg alle instruktioner omhyggeligt. Denne hjelm er udelukkende beregnet til følgende aktiviteter: skilab, snowboard. Den er ikke designet til motorsport, brug med knallerter eller scootere, og heller ikke til andre sportsgrene. Denne hjelm beskytter kun de områder, den fysisk dækker. Den beskytter ikke hals, nakke eller ansigt. Ingen hjelm kan give fuldstændig beskyttelse mod alle mulige ulykker. Visse typer stød, selv ved lav eller middel hastighed, kan resultere i alvorlige eller dødelige skader. Kør altid ski eller snowboard med forsigtighed og opmærksomhed. Overhold sikkerhedsreglerne.

BORTSKAFFELSE
Når produktet ikke længere er i brug, skal det bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale affaldsregler.

EU-overensstemmelseserklæringen findes på vores hjemmeside: intersport.com/declarations

FI
KYPÄRÄ

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.

VAROITUS
Kaikella suojavarustuksella on rajansa. Lue ja noudata kaikkia ohjeita huolellisesti. Tämä kypärä on tarkoitettu ainoastaan seuraaviin aktiviteetteihin: laskettelu, lumilautailu. Sitä ei ole suunniteltu moottoriurheiluun, mopojen tai skootereiden käyttöön eikä muihin urheilulajeihin. Tämä kypärä suojaa vain alueita, jotka se fyysisesti peittää. Se ei suojaa kurkkua, kaulaa tai kasvoja. Mikään kypärä ei voi tarjoa täydellistä suojaa kaikelta mahdollisilta onnettomuuksilta. Tietyntyppiset iskut, joja matalilla tai keskinopeuksilla, voivat aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja. Laskettele tai lumilautailu ahkeravoi ja noudattaen ohjeita huolellisesti. Noudata turvallisuusohjeita.

HOITO JA HUOLTO
Puhdista kypärä vain vedellä ja miedolla saippualla. Öljypohjaiset tuotteet, hiilivedyt, puhdistusaineet, maalit, lakat, liimat ja vastaavat tuotteet voivat vahingoittaa kypärää ja heikentää sen suojaavia ominaisuuksia. Älä jätä kypärää autoon tai lähelle suoria tai epäsuoria lämmönlähteitä. Korkeat lämpötilat (yli 30 °C) voivat sulattaa muovikuoren. Tämän tyypiset vauriot eivät kuulu takuun piiriin, joka on voimassa ostopäivästä lähtien. Säilyttä ja kuljeta kypärä siten, että se on suojattu jatkuvan auringonpaisteelta, iskuilta ja muiden esineiden aiheuttamalta paineelta. Kätön jälkeen kuivaa kypärä hyvin ilmastoidussa paikkassa. Älä käytä hiustenkuivaajaa tai muuta kuivausalaitetta tai suoraa lämmönlähdettä.

OIKEA KOKO
Oikean kypäräkoon valitseminen on välttämätöntä parhaan suojan varmistamiseksi. Mittaa pään ympärysmitta senttimetreinä otsasta takaraivon ääripisteeseen päänympärysmittarin avulla. Säädettävä käyttäjän mukaan. Vältä tyhjiä kohtia ja painopisteitä – kypärän tulee istua tasaisesti pään muotoon. Kypärä on aina kiinnitettävä kunnolla päähän. Leukahihna on suljettava leuan alle. Oikein asetettu kypärä suojaa otsaa eikä saa olla liian takana päässä (Kuva 1). Tarkista nämä säädöt joka kerta, kun käytät kypärää. Lasten kypärät on aina tarkistettava aikuisen toimesta, jotta varmistetaan oikea asento ja suljettu leukahihna.

KÄYTTÖAIKA
Tämä kypärä on suunniteltu vaimentamaan iskuja muovamisen tai sen rikkoutumisen avulla. Jos kypärä on altistunut voimakkaalle iskulle, rajulle törmäykselle tai siitä suojaimet vaihdettava sääntöilisesti riippumatta näkyvistä vaurioista. Suositeltu vaihtoväli: 5 vuoden välein (katso ⓓ valmistusvälä). Luokka A on suunniteltu alppiihiittäjille, lumilautailijoille ja vastaaville ryhmille. Luokan A kypärät tarjoavat suhteellisesti enemmän suojaa. Luokan B kypärät ovat tarjoa paremman ilmanvaihdon ja kuuluvuuden, mutta suojaavat pienempää osaa päästä ja antavat heikomman suojan läsivyä vastaan.

HÄVITTÄMINEN
Kun tuote ei ole enää käytössä, hävitä se paikallisten jätehuollosäädösten mukaisesti.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy verkkosivuiltamme: intersport.com/declarations

PL
KASK

Przeczytaj instrukcję użytkowania przed użyciem i zachowaj ją do przyszłego wykorzystania.

OSTRZEŻENIE
Wszystkie elementy wyposażenia ochronnego mają swoje ograniczenia. Przeczytaj i uważnie przestrzegaj wszystkich instrukcji. Ten hełm jest przeznaczony wyłącznie do następujących aktywności: jazda na nartach, jazda na snowboardzie. Nie jest przeznaczony przed statym nastonecznieniem, uderzeniem i nacisk innych przedmiotów. Po użyciu wysusz kask w dobrze wentylowanym miejscu. Nie używaj suszarki do włosów ani innego rodzaju suszarki lub bezpośredniego źródła ciepła.

ODPOWIEDNI ROZMIAR
Wybór odpowiedniego rozmiaru kasku jest kluczowy dla zapewnienia maksymalnej ochrony. Zmierz obwód głowy w centimetrach – od czoła do najbardziej wysuniętego punktu z tyłu czaszki – za pomocą taśmy mierniczej. Kask musi być dopasowany do użytkownika. Unikaj pustych przestrzeni i punktów ucisku – kask powinien równomiernie przylegać do głowy. Kask musi być zawsze prawidłowo zapięty na głowie. Pasek podbródkowy powinien być zapięty pod brodą. Prawidłowo noszony kask powinien chronić czoło i nie być przesunięty zbyt daleko do tyłu głowy (Rys. 1). Sprawdzaj te ustawienia za każdym razem, gdy używasz kasku. Kaski dziecięce powinny być zawsze sprawdzane przez osobę dorosłą, aby upewnić się, że są prawidłowo założone i pasek podbródkowy jest zapięty.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengør hjelmen kun med vand og mild sæbe. Petroleumprodukter, kulbrinter, rengøringsmidler, maling, lak, lim og lignende produkter kan beskadige hjelmen og forringe dens beskyttende egenskaber. Lad ikke hjelmen ligge i bilen eller tæt på direkte eller indirekte varmekilder. Høje temperaturer (over 30 °C) kan få plastskallen til at smelte. Skader af denne type er ikke dækket af garantien, som gælder fra købsdatoen. Ved opbevaring og transport skal du sørge for, at hjelmen er beskyttet mod konstant sollys, stød og tryk fra andre genstande. Efter brug skal hjelmen tørres på et godt ventileret sted. Brug ikke hårtørrer eller anden type tørreanordning eller direkte varmekilde.

DEN RIGTIGE STØRRELSE
Valg af den korrekte hjelmstørrelse er afgørende for at sikre maksimal beskyttelse. Mål omkredsen af dit hoved i centimeter fra panden til baghovedet med et målebånd. Hjelmen skal justeres, så den passer til bæreren. Undgå hulrum og trykpunkter – hjelmen skal sidde jævnt på hovedet. Hjelmen skal altid være korrekt fastgjort på hovedet. Hagerremmen skal være lukket under hagen. En korrekt placeret hjelm skal beskytte panden og ikke være skubbet for langt tilbage på hovedet (Fig. 1). Kontrollér disse indstillinger hver gang, du bruger hjelmen. Børnehjelme skal altid kontrolleres af en voksen for at sikre, at hagerremmen er lukket, og at hagerremmen er lukket.

BRUGSTID
Denne hjelm er designet til at absorbere stød ved deformation eller ødelæggelse. Hvis din hjelm er blevet udsat for et kraftigt slag, voldsom påvirkning eller har været involveret i en ulykke, skal den kasseres og erstattes, selvom der ikke er synlige skader. Alt beskyttelsesudstyr skal udskiftes regelmæssigt, uanset synlige skader. Anbefalet udskiftning: hvert 5. år (se ⓓ produktionsdato). Klasse A og klasse B er designet til alpinski, snowboard og lignende grupper. Klasse A-hjelme giver relativt mere beskyttelse. Klasse B-hjelme kan give bedre ventilation og høreevne, men beskytter et mindre område af hovedet og giver mindre beskyttelse mod gennemboring.

DE JUISTE MAAT
Het kiezen van de juiste helmmaat is essentieel om maximale bescherming te garanderen. Meet de omtrek van uw hoofd in centimeters van het voorhoofd tot het uiterste achterhoofd met een meetlint. De helm moet worden aangepast aan de bewaarder. Vermijd holtes en drukpunten – de helm moet gelijkmatig op het hoofd passen. De helm moet altijd goed gepositioneerd op het hoofd. De kinband moet onder de kin gesloten worden. Een correct gedragen helm moet zo geplaatst zijn dat hij het voorhoofd beschermt en niet te ver naar achteren op het hoofd wordt geschoven (Afbeelding 1). Controleer deze instellingen elke keer dat u de helm gebruikt. Kinderhelmen moeten altijd door een volwassene worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze correct zijn geplaatst en dat de kinband gesloten is.

LEVENSDUUR
Deze helm is ontworpen om te vervormingen of vernietiging van de schade

незалежно від видимих пошкоджень. Рекомендована заміна: кожні 5 років (див. ⊡ дату виробництва). Шоломи класу А та класу В призначені для прыскольжнікіў, снуборадустів та подібних груп. Шоломи класу А забезпечують відносно більший захист. Шоломи класу В можуть забезпечувати кращу вентиляцію та чутність, але зажищають меншу площу голови та надають нижчий рівень захисту від проникнення.

УТИЛІЗАЦІЯ

Коли виріб більше не використовується, утилізуйте його відповідно до чинних місцевих правил поводження з відходами.

Декларацію відповідності ЄС можна знайти на нашому вебсайті:
intersport.com/declarations

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Čelado čistite samo z vodo in blagim milom. Naftni derivati, ogljikovodiki, čistila, barve, laki, lepila in podobni izdelki lahko poškodujejo čelado in zmanjšajo

(Slika 1). Preverite te nastavitve vsakič, ko uporabljate čelado. Otroške čelade mora vedno preverit odrasla oseba, da se zagotovi pravilna namestitev in zapet pašček pod brado.

ŽIVLJENJSKA DOBA

Ta čelada je zasnovana za absorpcijo udarcev z deformacijo ali uničenjem. Če je bila vaša čelada izpostavljena močnemu udarcu, silovitemu vplivu ali je bila udeležena v nesreči, jo je treba zavreči in zamenjati, tudi če ni vidnih poškodb. Vsa zaščitna oprema mora biti redno zamenjana, ne glede na vidne poškodbe. Priporočena menjava: vsakih 5 let (glejte ⊡ datum proizvodnje). Čelade razreda A in razreda B so zasnovane za alpske smučarje, deskarje na snegu in podobne skupine. Čelade razreda A nudijo relativno večjo zaščito. Čelade razreda B lahko nudijo boljše prezračevanje in slišnost, vendar ščitijo manjše območje glave in nudijo nižjo stopnjo zaščite pred predrtijem.

ODLAGANJE

Ko izdelek ni več v uporabi, ga odstranite v skladu z veljavnimi

lokalnimi predpisi o odpadkih.

Izjavo o skladnosti EU najdete na naši spletni strani:
intersport.com/declarations

EL
ΚΡΑΝΟΣ

⊡ **Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας έχει τα όριά του. Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Αυτό το κράνος προορίζεται αποκλειστικά για τις ακόλουθες δραστηριότητες: σκι, snowboard. Δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε μηχανοκίνητα αθλήματα, με μοτοποδήλατα ή σκούτερ, ούτε για άλλα αθλήματα. Αυτό το κράνος προστατεύει μόνο τις περιοχές που καλύπτει φυσικά. Δεν προστατεύει τον λαιμό, τον τράχηλο ή το πρόσωπο. Κανένα κράνος δεν μπορεί ποτέ να προσφέρει πλήρη προστασία από όλα τα πιθανά ατυχήματα. Ορισμένοι τύποι πτώσεις, τραυματισμοί ή μέρη του σώματος δεν καλύπτονται από αυτό το κράνος. Μην χρησιμοποιείτε πιστολάκι μαλλιών ή άλλο είδος στεγνωτήρα ή άμεση πηγή θερμότητας.

ΣΩΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Η επιλογή του σωστού μεγέθους κράνους είναι απαραίτητη για τη μέγιστη προστασία. Μετρήστε την περίμετρο του κεφαλιού σας σε μονάδες από το μέτωπο έως το πίσω μέρος του κρανίου με μια μεζούρα. Το κράνος πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να ταιριάζει στον χρήστη. Αποφύγετε κενά και σημεία πίεσης – το κράνος πρέπει να εφαρμόζει ομοιόμορφα στο σχήμα του κεφαλιού. Το κράνος πρέπει πάντα να είναι σωστά δεμένο στο κεφάλι. Ο ιμάντας κάτω από το πηγούνι πρέπει να είναι κλειστός. Ένα σωστά φορεμένο κράνος πρέπει να προστατεύει το μέτωπο και να μην είναι πολύ πίσω στο κεφάλι (Εικ. 1). Ελέγχετε αυτές τις ρυθμίσεις κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το κράνος. Το παιδικό κράνη πρέπει πάντα να ελέγχονται από ενήλικα ώστε να διασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση και το κλείσιμο του ιμάντα.

Poštujte sigurnosne smjernice.

ODRŽAVANJE I NJEGA

Kacigu čistite samo vodom i blagim sapunom. Proizvodi na bazi nafte, ugljikovodici, sredstva za čišćenje, boje, lakovi, ljepila i sliični proizvodi mogu oštetiti kacigu i umanjiti njezina zaštitna svojstva. Ne ostavljajte kacigu u automobilu niti blizu izravnih ili neizravnih izvora topline. Visoke temperature (iznad 30 °C) mogu uzrokovati topljenje plastične školjke. Oštećenja ove vrste nisu pokrivena jamstvom koje vrijedi od datuma kupnje. Prilikom skladištenja i transporta osigurajte da je kaciga zaštićena od stalnog sunčevog sjetla, udaraca i pritiska drugih predmeta. Nakon upotrebe osušite kacigu na dobro prozračenom mjestu. Ne koristite sušilu za kosu niti bilo koju drugu vrstu sušila ili izravni izvor topline.

PRAVA VELIČINA

Odabir prave veličine kacige ključan je za osiguranje maksimalne zaštite. Izmjerite opsag glave u centimetrima od čela do najudaljenije točke lubanje

SL
ČELADA

⊡ **Pred uporabo preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo referenco.**

OPOZORILO

Vsa zaščitna oprema ima svoje omejitve. Natančno preberite in upoštevajte vsa navodila. Ta čelada je namenjena izključno naslednjim dejavnostim: smučanje, deskanje na snegu. Ni zasnovana za uporabo v motosportu, z mopedi ali skuterji, niti za druge športe. Ta čelada ščiti le področja, ki jih fizično pokriva. Ne ščiti grla, vratu ali obraza. Nobena čelada ne more zagotoviti popolne zaščite pred vsemi možnimi nesrečami. Nekatere vrste udarcev, tudi pri nizki ali srednji hitrosti, lahko povzročijo resne ali smrtne poškodbe. Vedno smučajte ali deskajte previdno in pozorno. Upoštevajte varnostne smernice.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Čelado čistite samo z vodo in blagim milom. Naftni derivati, ogljikovodiki, čistila, barve, laki, lepila in podobni izdelki lahko poškodujejo čelado in zmanjšajo

izjavo o skladnosti EU najdete na naši spletni strani:
intersport.com/declarations

EL
ΚΡΑΝΟΣ

⊡ **Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας έχει τα όριά του. Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Αυτό το κράνος προορίζεται αποκλειστικά για τις ακόλουθες δραστηριότητες: σκι, snowboard. Δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε μηχανοκίνητα αθλήματα, με μοτοποδήλατα ή σκούτερ, ούτε για άλλα αθλήματα. Αυτό το κράνος προστατεύει μόνο τις περιοχές που καλύπτει φυσικά. Δεν προστατεύει τον λαιμό, τον τράχηλο ή το πρόσωπο. Κανένα κράνος δεν μπορεί ποτέ να προσφέρει πλήρη προστασία από όλα τα πιθανά ατυχήματα. Ορισμένοι τύποι πτώσεις, τραυματισμοί ή μέρη του σώματος δεν καλύπτονται από αυτό το κράνος. Μην χρησιμοποιείτε πιστολάκι μαλλιών ή άλλο είδος στεγνωτήρα ή άμεση πηγή θερμότητας.

ΣΩΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Η επιλογή του σωστού μεγέθους κράνους είναι απαραίτητη για τη μέγιστη προστασία. Μετρήστε την περίμετρο του κεφαλιού σας σε μονάδες από το μέτωπο έως το πίσω μέρος του κρανίου με μια μεζούρα. Το κράνος πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να ταιριάζει στον χρήστη. Αποφύγετε κενά και σημεία πίεσης – το κράνος πρέπει να εφαρμόζει ομοιόμορφα στο σχήμα του κεφαλιού. Το κράνος πρέπει πάντα να είναι σωστά δεμένο στο κεφάλι. Ο ιμάντας κάτω από το πηγούνι πρέπει να είναι κλειστός. Ένα σωστά φορεμένο κράνος πρέπει να προστατεύει το μέτωπο και να μην είναι πολύ πίσω στο κεφάλι (Εικ. 1). Ελέγχετε αυτές τις ρυθμίσεις κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το κράνος. Το παιδικό κράνη πρέπει πάντα να ελέγχονται από ενήλικα ώστε να διασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση και το κλείσιμο του ιμάντα.

ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτό το κράνος έχει σχεδιαστεί για απορροφά κραδασμούς μέσω παραμόρφωσης ή καταστροφής. Εάν το κράνος σας έχει υποστεί ισχυρό χτύπημα, βίαιη πρόσκρουση ή έχει εμπλακεί σε ατύχημα, πρέπει να απορριφθεί και να αντικατασταθεί, ακόμη και αν δεν υπάρχουν ορατές ζημιές. Όλος ο προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να αντικαθίσταται ώστε να ταιριάζει από ορατές φθορές. Προτείνόμενη αντικατάσταση: κάθε 5 χρόνια (δείτε ⊡ την ημερομηνία παραγωγής). Οι κατηγορίες Α και Β έχουν σχεδιαστεί για αλπικούς σκιέρ, snowboarders και παρόμοιες ομάδες. Το κράνη κατηγορίας Α προσφέρουν συχνότικά μεγαλύτερη προστασία. Τα κράνη κατηγορίας Β μπορεί να προσφέρουν καλύτερο αερισμό και ακοή, αλλά προστατεύουν μικρότερη περιοχή του κεφαλιού και παρέχουν χαμηλότερο βαθμό προστασίας από διάτρηση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται πλέον, απορρίψτε το σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για τα απόβλητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας:
intersport.com/declarations

HR
KACIGA

⊡ **Prije uporabe pročitajte upute za korištenje i sačuvajte ih za buduću referencu.**

UPOZORENJE

Sva zaštitna oprema ima svoja ograničenja. Pažljivo pročitajte i slijedite sve upute. Ova kaciga namijenjena je isključivo za sljedeće aktivnosti: skijanje, snowboard. Nije dizajnirana za upotrebu u motosportu, s mopedima ili skuterima, niti za druge sportove. Ova kaciga štiti samo područja koja fizički pokriva. Ne štiti grlo, vrat ili lice. Nijedna kaciga ne može pružiti potpunu zaštitu od svih mogućih nesreća. Određene vrste udaraca, čak i pri malim ili srednjim brzinama, mogu uzrokovati ozbiljne ili smrtonosne povrede. Uvijek skijajte ili snowboardajte pažljivo i svjesno. Poštujte sigurnosne smjernice.

ODRŽAVANJE I NJEGA

Kacigu čistite samo vodom i blagim sapunom. Proizvodi na bazi nafte, ugljikovodici, sredstva za čišćenje, boje, lakovi, ljepila i sliični proizvodi mogu oštetiti kacigu i umanjiti njezina zaštitna svojstva. Ne ostavljajte kacigu u automobilu niti blizu izravnih ili neizravnih izvora topline. Visoke temperature (iznad 30 °C) mogu uzrokovati topljenje plastične školjke. Oštećenja ove vrste nisu pokrivena jamstvom koje vrijedi od datuma kupnje. Prilikom skladištenja i transporta osigurajte da je kaciga zaštićena od stalnog sunčevog sjetla, udaraca i pritiska drugih predmeta. Nakon upotrebe osušite kacigu na dobro prozračenom mjestu. Ne koristite sušilu za kosu niti bilo koju drugu vrstu sušila ili izravni izvor topline.

PRAVA VELIČINA

Odabir prave veličine kacige ključan je za osiguranje maksimalne zaštite. Izmjerite opsag glave u centimetrima od čela do najudaljenije točke lubanje

pomoću metra. Kaciga mora biti prilagođena individualnoj veličini i pružiti ugodan, čvrst i sigurnosni dosjed. Izbjegavajte praznine i točke pritiska – kaciga treba ravnomjerno pristajati uz oblik glave. Kaciga uvijek mora biti pravilno pričvršćena na glavi. Remen ispod brade mora biti zakopčan. Pravilno postavljena kaciga treba štititi čelo i ne smije biti previše pomaknuta unatrag na glavi. (Slika 1). Provjerite ove postavke svaki put kada koristite kacigu. Dječe kacige uvijek treba provjeriti odrasla osoba kako bi se osigurala da su pravilno postavljene i da je remen zakopčan.

VRIJEME UPORABE

Ova kaciga je dizajnirana da apsorbira udarce deformacijom ili uništenjem. Ako je vaša kaciga bila izložena jakom udarcu, silovitom sudaru ili je uključevala u nesreću, treba je odbaciti i zamijeniti, čak i ako nema vidljivih oštećenja. Sva zaštitna oprema ima sva ograničenja. Pažljivo pročitajte i pridržavajte se svih uputstava. Ova kaciga je namijenjena isključivo za sledeće aktivnosti: skijanje, snowboard. Nije dizajnirana za upotrebu u motosportu, sa mopedima ili skuterima, niti za druge sportove. Ova kaciga štiti samo oblasti koje fizički pokriva. Ne štiti grlo, vrat niti lice. Nijedna kaciga ne može pružiti potpunu zaštitu od svih mogućih nesreća. Određene vrste udaraca, čak i pri malim ili srednjim brzinama, mogu izazvati ozbiljne ili smrtonosne povrede. Uvek skijajte ili snowboardajte pažljivo i svesno. Poštujte bezbednosne smernice.

ODRŽAVANJE I NEGA

Kacigu čistite samo vodom i blagim sapunom. Proizvodi na bazi nafte, ugljovodonici, sredstva za čišćenje, boje, lakovi, lepkovi i sliični proizvodi mogu oštetiti kacigu i umanjiti njena zaštitna svojstva. Ne ostavljajte kacigu u automobilu niti blizu direktnih ili indirektnih izvora toplote. Visoke temperature (iznad 30 °C) mogu izazvati topljenje plastičnog školjke. Oštećenja ove vrste nisu pokrivena garancijom koja važi od datuma kupovine. Prilikom

za upotrebe pređi između ne i gi zapaste za bъđeća справка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Цялото защитно оборудване има своите ограничения. Прочетете и внимателно следвайте всички инструкции. Тази каска е предназначена единствено за следните дейности: ски, сноуборд. Тя не е проектирана за моторни спортове, употреба с мотоцикли или скутери, нито за други спортове. Тази каска предпазва само зоните, които физически покрива. Не предпазва гърлото, врата или лицето. Нито една каска не може да осигури пълна защита срещу всички възможни инциденти. Определени видове удари, дори при ниска или средна скорост, могат да доведат до сериозни или фатални наранявания. Винаги карайте ски или сноуборд внимателно и съзнателно. Спазвайте правилата за безопасност.

ГРИЖА И ПОДДЪРЖКА

Почиствайте каската само с вода и мек сапун. Продукти на

relativno veču zaštitu. Kacige klase B mogu pružiti bolju ventilaciju i slušnost, ali štite manju površinu glave i pružaju niži stupanj zaštite od prodora.

DOLAGANJE

Kada se proizvod više ne koristi, odložite ga u skladu s važećim lokalnim propisima o otpadu.

Izjavu o sukladnosti EU možete pronaći na našoj web stranici:
intersport.com/declarations

BS
KACIGA

⊡ **Prije upotrebe pročitajte upute za korištenje i sačuvajte ih za buduću referencu.**

UPOZORENJE

Sva zaštitna oprema ima svoja ograničenja. Pažljivo pročitajte i slijedite sve uputstva. Ova kaciga je namijenjena isključivo za sljedeće aktivnosti: skijanje, snowboarding. Nije dizajnirana za upotrebu u motosportu, s mopedima ili skuterima, niti za druge sportove. Ova kaciga štiti samo područja koja fizički pokriva. Ne štiti grlo, vrat ili lice. Nijedna kaciga ne može pružiti potpunu zaštitu od svih mogućih nesreća. Određene vrste udaraca, čak i pri malim ili srednjim brzinama, mogu izazvati ozbiljne ili smrtonosne ozljede. Uvijek skijajte ili snowboardajte pažljivo i svjesno.

Каските клас A и клас B са предназначени за алпийски скиори, сноубордисти и подобни групи. Каските клас A осигуряват сравнително по-голяма защита. Каските клас B могат да осигурят по-добра вентилация и чуваемост, но предпазват по-малка зона на главата и осигуряват по-ниска степен на защита срещу проникване.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Когато продуктът вече не се използва, изхвърлете го в съответствие с приложимите местни разпоредби за отпадъци.

Декларацията за съответствие на ЕС можете да намерите на нашия уебсайт:
intersport.com/declarations

RO
CASCĂ

⊡ **Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare înainte de folosire şi să le păstraţi pentru referinţe viitoare.**

AVERTISMENT

Sva zaštitna oprema ima svoja ograničenja. Pažljivo pročitajte i slijedite sva uputstva. Ova kaciga je namijenjena isključivo za sljedeće aktivnosti: skijanje, snowboarding. Nije dizajnirana za upotrebu u motosportu, s mopedima ili skuterima, niti za druge sportove. Ova kaciga štiti samo područja koja fizički pokriva. Ne štiti grlo, vrat niti lice. Nijedna kaciga ne može pružiti potpunu zaštitu od svih mogućih nesreća. Određene vrste udaraca, čak i pri malim ili srednjim brzinama, mogu uzrokovati ozbiljne ili smrtonosne povrede. Uvijek skijajte ili snowboardajte pažljivo i svesno. Poštujte bezbednosne smernice.

ODRŽAVANJE I NEGA

Kaciga čistite samo vodom i blagim sapunom. Proizvodi na bazi nafte, ugljovodonici, sredstva za čišćenje, boje, lakovi, lepkovi i sliični proizvodi mogu oštetiti kaciga i umanjiti njena zaštitna svojstva. Ne ostavljajte kaciga u automobilu niti blizu direktnih ili indirektnih izvora toplote. Visoke temperature (iznad 30 °C) mogu izazvati topljenje plastičnog školjke. Oštećenja ove vrste nisu pokrivena garancijom koja važi od datuma kupovine. Prilikom

Sva zaštitna oprema ima svoja ograničenja. Pažljivo pročitajte i pridržavajte se svih uputstava. Ova kaciga je namijenjena isključivo za sledeće aktivnosti: skijanje, snowboard. Nije dizajnirana za upotrebu u motosportu, sa mopedima ili skuterima, niti za druge sportove. Ova kaciga štiti samo oblasti koje fizički pokriva. Ne štiti grlo, vrat niti lice. Nijedna kaciga ne može pružiti potpunu zaštitu od svih mogućih nesreća. Određene vrste udaraca, čak i pri malim ili srednjim brzinama, mogu izazvati ozbiljne ili smrtonosne povrede. Uvek skijajte ili snowboardajte pažljivo i svesno. Poštujte bezbednosne smernice.

ODRŽAVANJE I NEGA

Kaciga čistite samo vodom i blagim sapunom. Proizvodi na bazi nafte, ugljovodonici, sredstva za čišćenje, boje, lakovi, lepkovi i sliični proizvodi mogu oštetiti kaciga i umanjiti njena zaštitna svojstva. Ne ostavljajte kaciga u automobilu niti blizu direktnih ili indirektnih izvora toplote. Visoke temperature (iznad 30 °C) mogu izazvati topljenje plastičnog školjke. Oštećenja ove vrste nisu pokrivena garancijom koja važi od datuma kupovine. Prilikom

PRAVA VELIČINA

Odabir prave veličine kacige ključan je za obezbeđivanje maksimalne zaštite. Izmerite obim glave u centimetrima od čela do najudaljenije tačke lubanje pomoću metra. Kaciga mora biti prilagođena individualnoj veličini i pružiti ugodan, čvrst i sigurnosni dosjed. Izbegavajte praznine i tačke pritiska – kaciga treba ravnomerno da prijanja uz oblik glave. Kaciga uvek mora biti pravilno pričvršćena na glavi. Kaiš ispod brade mora biti zakopčan. Pravilno postavljena kaciga treba da štiti čelo i ne sme biti previše pomerena unazad na glavi. (Sl. 1). Proverite ove postavke svaki put kada koristite kacigu. Dečije kacige uvek treba da proveri odrasla osoba kako bi se obezbedilo da je pravilno postavljene i da je kaiš zakopčan.

VREME KORIŠĆENJA

Ova kaciga je dizajnirana da apsorbira udarce deformacijom ili uništenjem. Ako je vaša kaciga bila izložena jakom udarcu, silovitom udaru ili je uključena u nesreću, treba je odbaciti i zameniti, čak i ako nema vidljivih oštećenja. Sva zaštitna oprema mora se redovno menjati, bez obzira na vidljiva oštećenja. Preporučena zamjena: svakih 5 godina (pogledajte ⊡ datum proizvodnje). Kacige klase A i klase B dizajnirane su za alpske skijaše, snowboardere i slične skupine. Kacige klase A pružaju

petrolna oznaka, въглеродсъдържащи почистващи препарати, боя, лакове, лепила и подобни вещества могат да повредят каската и да намалят нейните защитни свойства. Не оставяйте каската в автомобила или близо до преки или косвени източници на топлина. Високи температури (над 30 °C) могат да доведат до разтопяване на пластмасовата обвивка. Повреди от този тип не се покриват от гаранцията, валидна от датата на покупка. При съхранение и транспортиране се уверете, че каската е защитена от пряка слънчева светлина, удари и натиск от други предмети. След употреба изсушете каската на добре проветрено място. Не използвайте сешоар или друг тип сушилня или пряк източник на топлина.

ПРАВИЛНИЯТ РАЗМЕР

Изборът на правилния размер каска е от съществено значение за максимална защита. Измерете обиколката на главата си в сантиметри – от челото до най-задната точка на черепа с помощта на шивашки метър. Каската трябва да бъде регулирана така, че да пасва

Taste echipamentele de protecție au limitele lor. Citiți și urmați cu atenție toate instrucțiunile. Această cască este destinată exclusiv următoarelor activități: schi, snowboard. Nu este concepută pentru sporturi cu motor, utilizare cu mopede sau scutere și nici pentru alte sporturi. Această cască protejează doar zonele pe care le acoperă fizic. Nu protejează gâtul, ceafa sau fața. Nicio cască nu poate oferi protecție completă împotriva tuturor accidentelor posibile. Anumite tipuri de impact, chiar și la viteză mică sau medie, pot provoca răni grave sau fatale. Practicați schiul sau snowboardul întotdeauna cu atenție și responsabilitate. Respectați regulile de siguranță.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățați căscile doar cu apă și săpun delicat. Produsele pe bază de petrol, hidrocarburile, detergenții, vopselele, lacurile, adezivii și produse similare pot deteriora casca și îi pot reduce proprietățile de protecție. Nu lăsați casca în mașină sau lângă surse directe sau indirecte de căldură. Temperaturile ridicate (peste 30 °C) pot provoca

izvor topline.

PRAVA VELIČINA

Odabir prave veličine kacige ključan je za osiguranje maksimalne zaštite. Izmjerite obim glave u centimetrima od čela do najudaljenije točke lubanje pomoću metra. Kaciga mora biti prilagođena individualnoj veličini i pružiti ugodan, čvrst i sigurnosni dosjed. Izbjegavajte prazninе i tačke pritiska – kaciga treba ravnomjerno pristajati uz oblik glave. Kaciga uvijek mora biti pravilno pričvršćena na glavi. Remen ispod brade mora biti zakopčan. Pravilno postavljena kaciga treba štititi čelo i ne smije biti previše pomaknuta unazad na glavi. (Slika 1). Provjerite ove postavke svaki put kada koristite kaciguu. Dječe kacige uvijek treba provjeriti odrasla osoba kako bi se osigurala da su pravilno postavljene i da je remen zakopčan.

VRIJEME KORIŠTENJA

Ova kaciga je dizajnirana da apsorbira udarce deformacijom ili uništenjem. Ako je vaša kaciga bila izložena jakom udarcu, silovitom sudaru ili je uključena u nesreću, treba je odbaciti i zamijeniti, čak i ako nema vidljivih oštećenja. Sva zaštitna oprema ima sva ograničenja. Pažljivo pročitajte i pridržavajte se svih uputstava. Ova kaciga je namijenjena isključivo za sljedeće aktivnosti: skijanje, snowboard. Nije dizajnirana za upotrebu u motosportu, s mopedima ili skuterima, niti za druge sportove. Ova kaciga štiti samo područja koja fizički pokriva. Ne štiti grlo, vrat niti lice. Nijedna kaciga ne može pružiti potpunu zaštitu od svih mogućih nesreća. Određene vrste udaraca, čak i pri malim ili srednjim brzinama, mogu izazvati ozbiljne ili smrtonosne povrede. Uvijek skijajte ili snowboardajte pažljivo i svjesno. Poštujte bezbednosne smernice.

ODRŽAVANJE I NEGA

Kaciga čistite samo vodom i blagim sapunom. Proizvodi na bazi nafte, ugljikovodici, sredstva za čišćenje, boje, lakovi, ljepila i sliični proizvodi mogu oštetiti kaciga i umanjiti njezina zaštitna svojstva. Ne ostavljajte kaciga u automobilu niti blizu izravnih ili neizravnih izvora topline. Visoke temperature (iznad 30 °C) mogu uzrokovati topljenje plastične školjke. Oštećenja ove vrste nisu pokrivena jamstvom koje vrijedi od datuma kupnje. Prilikom skladištenja i transporta osigurajte da je kaciga zaštićena od stalnog sunčevog sjetla, udaraca i pritiska drugih predmeta. Nakon upotrebe osušite kaciga na dobro prozračenom mjestu. Ne koristite sušilu za kosu niti bilo koju drugu vrstu sušila ili izravni izvor topline.

PRAVA VELIČINA

Odabir prave veličine kacige ključan je za osiguranje maksimalne zaštite. Izmjerite opsag glave u centimetrima od čela do najudaljenije točke lubanje

pomoću metra. Kaciga mora biti prilagođena individualnoj veličini i pružiti ugodan, čvrst i sigurnosni dosjed. Izbjegavajte prazninе i tačke pritiska – kaciga treba ravnomjerno pristajati uz oblik glave. Kaciga uvijek mora biti pravilno pričvršćena na glavi. Remen ispod brade mora biti zakopčan. Pravilno postavljena kaciga treba štititi čelo i ne smije biti previše pomaknuta unatrag na glavi. (Slika 1). Provjerite ove postavke svaki put kada koristite kaciguu. Dječe kacige uvijek treba provjeriti odrasla osoba kako bi se osigurala da su pravilno postavljene i da je remen zakopčan.

VRIJEME UPORABE

Ova kaciga je dizajnirana da apsorbira udarce deformacijom ili uništenjem. Ako je vaša kaciga bila izložena jakom udarcu, silovitom sudaru ili je uključena u nesreću, treba je odbaciti i zamijeniti, čak i ako nema vidljivih oštećenja. Sva zaštitna oprema ima sva ograničenja. Pažljivo pročitajte i slijedite sva uputstva. Ova kaciga je namijenjena isključivo za sljedeće aktivnosti: skijanje, snowboarding. Nije dizajnirana za upotrebu u motosportu, s mopedima ili skuterima, niti za druge sportove. Ova kaciga štiti samo područja koja fizički pokriva. Ne štiti grlo, vrat niti lice. Nijedna kaciga ne može pružiti potpunu zaštitu od svih mogućih nesreća. Određene vrste udaraca, čak i pri malim ili srednjim brzinama, mogu izazvati ozbiljne ili smrtonosne povrede. Uvijek skijajte ili snowboardajte pažljivo i svjesno. Poštujte sigurnosne smernice.

ODRŽAVANJE I NJEGA

Kaciga čistite samo vodom i blagim sapunom. Proizvodi na bazi nafte, ugljikovodici, sredstva za čišćenje, boje, lakovi, ljepila i sliični proizvodi mogu oštetiti kaciga i umanjiti njezina zaštitna svojstva. Ne ostavljajte kaciga u automobilu niti blizu izravnih ili neizravnih izvora topline. Visoke temperature (iznad 30 °C) mogu uzrokovati topljenje plastične školjke. Oštećenja ove vrste nisu pokrivena jamstvom koje vrijedi od datuma kupnje. Prilikom skladištenja i transporta osigurajte da je kaciga zaštićena od stalnog sunčevog sjetla, udaraca i pritiska drugih predmeta. Nakon upotrebe osušite kaciga na dobro prozračenom mjestu. Ne koristite sušilu za kosu niti bilo koju drugu vrstu sušila ili izravni izvor topline.

PRAVA VELIČINA

Odabir prave veličine kacige ključan je za osiguranje maksimalne zaštite. Izmjerite opsag glave u centimetrima od čela do najudaljenije točke lubanje

pomoću metra. Kaciga mora biti prilagođena individualnoj veličini i pružiti ugodan, čvrst i sigurnosni dosjed. Izbjegavajte prazninе i tačke pritiska – kaciga treba ravnomjerno pristajati uz oblik glave. Kaciga uvijek mora biti pravilno pričvršćena na glavi. Remen ispod brade mora biti zakopčan. Pravilno postavljena kaciga treba štititi čelo i ne smije biti previše pomaknuta unatrag na glavi. (Slika 1). Provjerite ove postavke svaki put kada koristite kaciguu. Dječe kacige uvijek treba provjeriti odrasla osoba kako bi se osigurala da su pravilno postavljene i da je remen zakopčan.

VRIJEME UPORABE

Ova kaciga je dizajnirana da apsorbira udarce deformacijom ili uništenjem. Ako je vaša kaciga bila izložena jakom udarcu, silovitom sudaru ili je uključena u nesreću, treba je odbaciti i zamijeniti, čak i ako nema vidljivih oštećenja. Sva zaštitna oprema ima sva ograničenja. Pažljivo pročitajte i slijedite sva uputstva. Ova kaciga je namijenjena isključivo za sljedeće aktivnosti: skijanje, snowboarding. Nije dizajnirana za upotrebu u motosportu, s mopedima ili skuterima, niti za druge sportove. Ova kaciga štiti samo područja koja fizički pokriva. Ne štiti grlo, vrat niti lice. Nijedna kaciga ne može pružiti potpunu zaštitu od svih mogućih nesreća. Određene vrste udaraca, čak i pri malim ili srednjim brzinama, mogu izazvati ozbiljne ili smrtonosne povrede. Uvijek skijajte ili snowboardajte pažljivo i svjesno. Poštujte sigurnosne smernice.

ODRŽAVANJE I NJEGA

Kaciga čistite samo vodom i blagim sapunom. Proizvodi na bazi nafte, ugljikovodici, sredstva za čišćenje, boje, lakovi, ljepila i sliični proizvodi mogu oštetiti kaciga i umanjiti njezina zaštitna svojstva. Ne ostavljajte kaciga u automobilu niti blizu izravnih ili neizravnih izvora topline. Visoke temperature (iznad 30 °C) mogu uzrokovati topljenje plastične školjke. Oštećenja ove vrste nisu pokrivena jamstvom koje vrijedi od datuma kupnje. Prilikom skladištenja i transporta osigurajte da je kaciga zaštićena od stalnog sunčevog sjetla, udaraca i pritiska drugih predmeta. Nakon upotrebe osušite kaciga na dobro prozračenom mjestu. Ne koristite sušilu za kosu niti bilo koju drugu vrstu sušila ili izravni izvor topline.

PRAVA VELIČINA

Odabir prave veličine kacige ključan je za osiguranje maksimalne zaštite. Izmjerite opsag glave u centimetrima od čela do najudaljenije točke lubanje

pomoću metra. Kaciga mora biti prilagođena individualnoj veličini i pružiti ugodan, čvrst i sigurnosni dosjed. Izbjegavajte prazninе i tačke pritiska – kaciga treba ravnomjerno pristajati uz oblik glave. Kaciga uvijek mora biti pravilno pričvršćena na glavi. Remen ispod brade mora biti zakopčan. Pravilno postavljena kaciga treba štititi čelo i ne smije biti previše pomaknuta unatrag na glavi. (Slika 1). Provjerite ove postavke svaki put kada koristite kaciguu. Dječe kacige uvijek treba provjeriti odrasla osoba kako bi se osigurala da su pravilno postavljene i da je remen zakopčan.

VRIJEME UPORABE

Ova kaciga je dizajnirana da apsorbira udarce deformacijom ili uništenjem. Ako je vaša kaciga bila izložena jakom udarcu, silovitom sudaru ili je uključena u nesreću, treba je odbaciti i zamijeniti, čak i ako nema vidljivih oštećenja. Sva zaštitna oprema ima sva ograničenja. Pažljivo pročitajte i slijedite sva uputstva. Ova kaciga je namijenjena isključivo za sljedeće aktivnosti: skijanje, snowboarding. Nije dizajnirana za upotrebu u motosportu, s mopedima ili skuterima, niti za druge sportove. Ova kaciga štiti samo područja koja fizički pokriva. Ne štiti grlo, vrat niti lice. Nijedna kaciga ne može pružiti potpunu zaštitu od svih mogućih nesreća. Određene vrste udaraca, čak i pri malim ili srednjim brzinama, mogu izazvati ozbiljne ili smrtonosne povrede. Uvijek skijajte ili snowboardajte pažljivo i svesno. Poštujte bezbednosne smernice.

ODRŽAVANJE I NEGA

Kaciga čistite samo vodom i blagim sapunom. Proizvodi na bazi nafte, ugljovodonici, sredstva za čišćenje, boje, lakovi, lepkovi i sliični proizvodi mogu oštetiti kaciga i umanjiti njena zaštitna svojstva. Ne ostavljajte kaciga u automobilu niti blizu direktnih ili indirektnih izvora toplote. Visoke temperature (iznad 30 °C) mogu izazvati topljenje plastičnog školjke. Oštećenja ove vrste nisu pokrivena garancijom koja važi od datuma kupovine. Prilikom

za upotrebe pređi između ne i gi zapaste za bъđeća справка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Цялото защитно оборудване има своите ограничения. Прочетете и внимателно следвайте всички инструкции. Тази каска е предназначена единствено за следните дейности: ски, сноуборд. Тя не е проектирана за моторни спортове, употреба с мотоцикли или скутери, нито за други спортове. Тази каска предпазва само зоните, които физически покрива. Не предпазва гърлото, врата или лицето. Нито една каска не може да осигури пълна защита срещу всички възможни инциденти. Определени видове удари, дори при ниска или средна скорост, могат да доведат до сериозни или фатални наранявания. Винаги карайте ски или сноуборд внимателно и съзнателно. Спазвайте правилата за безопасност.

ГРИЖА И ПОДДЪРЖКА

Почиствайте каската само с вода и мек сапун. Продукти на

relativno veču zaštitu. Kacige klase B mogu pružiti bolju ventilaciju i slušnost, ali štite manju površinu glave i pružaju niži stupanj zaštite od prodora.

DOLAGANJE

Kada se proizvod više ne koristi, odložite ga u skladu s važećim lokalnim propisima o otpadu.

Izjavu o sukladnosti EU možete pronaći na našoj web stranici:
intersport.com/declarations

BG
КАСКА

⊡ **Моля, прочетете инструкциите**

за употреба преди използване и ги запазете за бъдеща справка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Цялото защитно оборудване има своите ограничения. Прочетете и внимателно следвайте всички инструкции. Тази каска е предназначена единствено за следните дейности: ски, сноуборд. Тя не е проектирана за моторни спортове, употреба с мотоцикли или скутери, нито за други спортове. Тази каска предпазва само зоните, които физически покрива. Не предпазва гърлото, врата или лицето. Нито една каска не може да осигури пълна защита срещу всички възможни инциденти. Определени видове удари, дори при ниска или средна скорост, могат да доведат до сериозни или фатални наранявания. Винаги карайте ски или сноуборд внимателно и съзнателно. Спазвайте правилата за безопасност.

ГРИЖА И ПОДДЪРЖКА

Почиствайте каската само с вода и мек сапун. Продукти на

relativno veču zaštitu. Kacige klase B mogu pružiti bolju ventilaciju i slušnost, ali štite manju površinu glave i pružaju niži stupanj zaštite od prodora.

DOLAGANJE

Kada se proizvod više ne koristi, odložite ga u skladu s važećim lokalnim propisima o otpadu.

Izjavu o sukladnosti EU možete pronaći na našoj web stranici:
intersport.com/declarations

SR
KACIGA

⊡ **Pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja i